

# 音響設備

### 控制室系統設備

項目名稱	廠牌/型號	數量	備註
混音機	YAMAHA QL5	1	32 路麥克風 Channel
			16 Mix Outputs
			8 Matrix
			1 Stereo Out
CD player	TASCAM CD-500B	2	供演出音效播放用
CD-RW	TASCAM SS-CDR200	1	供演出音效播放、代錄音用,代錄音費用
			請參照「外租場地使用須知」
監聽喇叭	GENELEC 8050A	2	
無線麥克風/迷你麥	SHURE ULXD4Q	4	需另行租借,請參照「外租場地使用須
克風			知」

### 揚聲系統及訊號傳輸迴路

項目名稱	廠牌/說明	數量	位置	備註
主動式寬角度喇叭	Meyer UPA-1P	4	舞台上方	視觀眾席區位置調整
麥克風迴路		78 路	舞台四周及舞台上方	位置圖詳如附錄 SD-1
MULTI Cable	16 路/組	1		
網路	Belden Cat6 RJ45 插座	8		

### 懸吊收音麥克風

廠牌	型號	數量	位置	備註
SCHOEPS	MSTC64g	1	舞台上方	常態固定式懸吊,供監聽及
				收錄音之用



# 麥克風

廠牌	型號	數量	型式	備註
NEUMANN	U87AI	3	電容式	供本場館戲劇院、實驗劇
NEUMANN	KM-184	4	電容式	場、音樂廳、演奏廳演租借
AKG	D330BT	10	動圈式	使用,相關費用請參照「外
AKG	C3000	3	電容式	租場地使用須知」
AKG	C562BL	3	電容式	
AKG	D112	4	動圈式	
AKG	C414B-XLS	8	電容式	
SHURE	SM57	10	動圈式	
SHURE	SM58	6	動圈式	
SHURE	SM58S	5	動圈式	
SHURE	BETA 57A	6	動圈式	
SHURE	BETA 58A	5	動圈式	
SHURE	BETA 91	2	動圈式	
SHURE	PGDMK6-XLR	1組	爵士鼓組用	
SENNHEISER	MD-441U	12	動圈式	
SENNHEISER	MKH-70	6	電容式	
			SHOTGUN	
CROWN	PCC-160	5	電容式	
SCHOEPS	CMC6+MK4g	2	電容式	

# 混音控制台、等化器、效果機、聲音處理器

項目	廠牌/型號	數量	備註
壓縮/限制器	dbx 160A	4	供本場館戲劇院、實驗劇
	dbx 1046	4	場、音樂廳、演奏廳演租借
擴展器	dbx 1074	4	使用,相關費用請參照「外
圖形等化器	Klark Teknik DN360	4	租場地使用須知」
參數等化器	Klark Teknik DN410	4	
效果器	TC Electronic M3000	1	
	Lexicon PCM91	3	
	YAMAHA SPX2000	1	
延遲器	TC Electronic D2	4	
訊號轉換盒	Klark Teknik DN100	10	
類比式混音控制台	MIDAS VENICE 320	1	
	MIDAS VENICE 240	1	
	MIDAS VENICE 160	2	
數位式混音控制台	YAMAHA PM5D	1	
	YAMAHA M7CL	2	
	YAMAHA QL5	1	
	YAMAHA QL1	1	



### 擴音及監聽喇叭

項目	廠牌/型號	數量	備註
主動式寬角度喇叭	MEYER SOUND UPA-1P	6	供本場館戲劇院、實驗劇
主動式寬角度喇叭	MEYER SOUND UPJ-1P	4	場、音樂廳、演奏廳演租借
主動式舞台監聽喇叭	MEYER SOUND UM-1P		使用,相關費用請參照「外
主動式超低音喇叭	MEYER SOUND USW-1P	2	租場地使用須知」
主動式舞台前群喇叭	MEYER SOUND UPM-1P	4	
主動式監聽喇叭	YAMAHA MSP5A	3	

### 麥克風支架


廠牌	型號	數量	備註
AKG	ST305	2 支	30 至 60 公分支架
AKG	ST305	2 支	15 至 30 公分支架
PHILIPS	T型	10 支	

### 內部通話系統

項目名稱	廠牌/型號	數量	位置	備註
通話系統主機	Clear-Com SB-704	1	4 樓控制室	位置圖詳如附
	WP-2 (通話迴路連接	12	3 樓劇場(8 個)	錄 SD-2
	座)		4 樓頂棚(4 個)	
通話系統副機	Clear-Com KB-702	1	後台區舞監桌	
(內建隱藏式麥克風及喇叭)	Clear-Com KB-702	1	4 樓控制室	
	Clear-Com KB-701	1	後台區舞監室前	
	Clear-Com KB-701	1	後台區化妝室前	
	Clear-Com KB-701	1	3 樓舞監辦公室	
腰掛式中繼子機	Clear-Com RS-601	10	4 樓控制室	
	BSP-1			
通話用單耳式耳機	TELEX PH-1			




### SD-1 麥克風迴路圖 號碼為麥克風線路編號





#### SD-2 內部通話系統迴路位置圖





#### 視訊

#### 錄影控制室設備器材

項目	廠牌/型號	數量	備註
攝影機組	攝影機電源供應器 IKEGAMI BSF-55	1	1.架設於觀眾席後方
	攝影機(20 倍鏡頭)IKEGAMI HC-	1	2.單機攝影作業
	HD300		3. HD/SD-SDI&Composite
	IKEGAMI OCP-100	1	輸出
			4.供 BD 錄影存檔、演出
			團體監看及遲到觀眾觀看
			5.代錄影音須另行收費,
			相關費用請參照「外租場
			地使用須知」
影像訊號檢視波形	PROTECH HDF-700	1	HD LCD waveform
向量監視器			monitor
數位硬碟錄影機	8T 磁碟陣列	1	供節目代錄影服務,代錄
			影相關費用請參照「外租
			場地使用須知」
影像監視器	17 吋 LCD HDTV	1	
	IKEGAMI HLM-1704WR		
錄影監視器	9 吋 LCD HDTV	3	
	IKEGAMI HLM-905WR		
RF可調式調變主	WINERSAT WAM-860SL	2	將演出影像訊號調變成
機			RF 訊號,供前後台電視
			機接收
			頻道13:後台區接收用.
			頻道 14:前台區電視機接
			收

### 有線電視監看系統 (MATV)

分佈區域	廠牌/型號	數量	備註
3 樓前台觀眾區	奇美 40 吋電視機	1	提供服務演出團體監看及遲到
3 樓前台服務台	奇美 40 吋電視機	1	觀眾觀看舞台上演出畫面。
3 樓後台候演區	奇美 50 吋電視機	1	
3 樓後台化妝區	奇美 40 吋電視機	1	
4 樓控制室	聲寶 20 吋電視機	1	
3 樓走廊候演區	奇美 40 吋電視機	1	
3 樓後台舞監桌	奇美 32 吋電視機	1	



### 投影機與投影幕

項目	廠牌/型號	數量	備註
6000 流明(含標準鏡頭	Panasonic PT-D5700U	3	供本場館戲劇院、實驗劇
1.8-2.4:1) 另可更換 1.3-			場、音樂廳、演奏廳演租借
1.8:1 鏡頭兩個			使用,相關費用請參照「外
5500 流明	EPSON EB-2065	4	租場地使用須知」
5000 流明	EPSON EB-1960	2	
4500 流明	EPSON EB-4950WU(HD)	2	
3600 流明	EPSON EB-42	2	
3500 流明	EPSON EB-685W (短焦式)	2	
80 吋正投影幕	DA-LITE SP-80 氣壓式上	4	
	昇銀幕		
	180 公分*135 公分 正投		
	影		
100 吋正投影幕	DA-LITE SP-100 氣壓式	4	
	上昇銀幕		
	214 公分*163 公分 正投		
	影		
100 吋背投影幕	The Screen Works E-Z Fold	2	
	折疊式背投灰色銀幕		
	214 公分*163 公分 背投		
150 1 - 4 m = 1 #	影 DALLED (ICE )	2	
150 吋正、背投影幕	DA-LITE/折疊式	2	
	305 公分*229 公分 正、		
<b>210 - L エ</b> - 化 Ln 即 苔	背投影 DALITE (大馬上	1	
210 吋正、背投影幕	DA-LITE/折疊式	1	
	427 公分*320 公分 正、 背投影		
200 叶工机以苷	DA-LITE TRUSS DELUXE	1	
300 吋正投影幕	/折疊式	1	
	640 公分*488 公分 正投		
	影		

### 筆記型電腦

項目	廠牌/型號	數量	備註
ASUS	A8S	2	供本場館戲劇院、實驗劇場、音樂廳、
ASUS	A8Ja	1	演奏廳演租借使用,相關費用請參照
ASUS	Х450Ј	2	「外租場地使用須知」。本設備僅供演 出資料投影、LED 字幕機控制使用